スペースフィーバー

SPACE FEVER

スイッチを切換えるだけで、プレイヤー自身がお好みの
3種類のゲームを選択できます。

Nintendo

スペースフィーバー

SPACE FEVER

スイッチを切換えるだけで、プレイヤー自身がお好みの3種類のゲームを選択できます。

■遊び方

1. コインを投入してください。
   1人用　1ゲーム…………100円
   2人用　1ゲームずつ……200円
2. 1人用か2人用のボタンを押してください。
   （2人用の場合、画面は交互にセットされます。）
3. ゲームセレクトボタンを押してゲームを選択してください。
4. コントロールでレーザー砲を左右に移動させて、侵略者の攻撃をかわしてください。また、発射ボタンを押して迫ってくる侵略者を撃破してください。
5. 宇宙空母を撃ち落すと得点が追加されます。
6. 1,500点以上得点すると、レーザー砲が1台増えます。
7. レーザー砲が全滅したり、侵略者に基地を占領されたらゲームオーバーです。

■得点は5ケタで表示

侵略者を全部消すと次ぎ次ぎと侵略者が現われゲームは無限に続けていくことができます。
宇宙空母を撃ち落し、最高得点にチャレンジしてください。

■1人でも2人でもプレイ

1人用は片方で、また2人用は対面のキーボードを使用し、交互に画面がセットされます。

■3種類のゲーム内容

ゲームA

画面センターから分かれて2組の侵略者グループが、左右に移動しながら迫ってきます。数が少なくなるにつれて、スピードが早くなってスリルに満ちたゲーム展開が味わえます。

ゲームB

侵略者が一列ずつ続々と登場し、左右に移動しながら迫ってきます。最前列の侵略者を消していくのが、最高得点にチャレンジするポイントです。

ゲームC

侵略者の攻撃をかわしながら撃ちまくるスリルは、画面に釘づけされることうけあいです。

■仕　様

寸法　(巾)860×(奥行)560×(高さ)600mm
※なお(高さ)は580～640mmまで調整可能です。
重量　48kg　レーザー砲　3～6台(調整可能)
使用コイン　100円硬貨(1～99枚記憶式)
電源電圧　単相AC100V　50/60Hz
消費電力　53W　▽型式認可済　第95―1545号

任天堂レジャーシステム

本　　社　〒101　東京都千代田区神田須田町1-22　TEL　03(254)1647
関西支社　〒542　大阪市南区長堀橋筋1丁目32　TEL　06(245)4155
名古屋営業所　〒451　名古屋市西区数下町29番地　TEL 052(571)1068

S54.1.18―2000